



Wie wird Vulcan installiert in Hotels / Wohnhäuser / Wohnanlagen

Auf der Hauptwasserleitung (1) wird ein Vulcan entsprechend der Liste auf der folgenden Seite benötigt.

Für jeden Warmwasserkreislauf (2) wird ebenfalls ein Vulcan auf der Rückleitung installiert. Pools (3) und alle weiteren Wasserkreisläufe. Für (2), (3) und alle weiteren Kreisläufe genügt die Gerätegröße entsprechend der allgemeinen Vulcan-modellübersicht aus der Broschüre.

- ① Hauptwasserleitung
- ② Warmwasserkreislauf
(Vulcan wird an der Rückleitung
installiert in jeder Wasserzirkulation)
- ③ Poolwasserkreislauf
(Vulcan wird nach dem Sandfilter
installiert)

